

Central locking PARS XUM

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جعبه كنترل مركزي	CCU
دسته راهنما	0002
گيرنده سقفي مادون قرمز	6230
سوئيچ قفل درها	6215
موتور محرك قفل درب راننده	6240
ميكروسويچ درب راننده	6200
موتور محرك قفل در عقب سمت راننده	6250
محرك قفل درب صندوق عقب	6260
محرك درب صندوق	6265
محرك در سمت راننده عقب	6255
محرك قفل در شاگرد	6245
ميكروسويچ درب شاگرد	6205

Central locking PARS XUM

