

Air bag system- 405 & Pars-II airbag (with Driver & Passenger) -Jing Hing (30pin)

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز	BF00
سونيچ	CA00
كانكتور عيب ياب	C001
نمايشگر جلو آمپر	0004
يونيت ايربگ راننده	6570
كيسه ايمني هوا راننده	6565
كيسه ايمني هوا سرنشين	6564
كليد غير فعال كننده ايربگ سرنشين	6571
يونيت قفل مركزي	6235
محرك قفل درب جلو چپ	6200
محرك قفل درب جلو راست	6205

Air bag system- 405 & Pars-II airbag(with Driver & Passenger) -Jing Hing(30pin)

