

Immobilizer – PARS TU5 CEC AL4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
جلو آمپر	0004
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت موتور	1320
یونیت ایموبیلایزر	8208
آنتن ایموبیلایزر	8209

--	--

