

Revers Sensor(CROUSE) - Pars TU5 CEC AL4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور	EBB
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز و رله داخل اتاق	IPFRB
کنترل یونیت داخل اتاق	CEC
کانکتور مجموعه قطعات روی گیربکس	1635
سنسور موانع عقب راست	2234
سنسور موانع عقب چپ	2230

