

ANTITRAP-POWER WINDOW FRONT PARS ELX

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
موتورشيشه بالابر راننده (ANTI TRAP)	6035
کلید شیشه بالابر اتوماتيك	6000
کلید شیشه بالابر راست (شاگرد)	6015
کلید شیشه بالابر راست (راننده)	6005
موتورشيشه بالابر شاگرد (ANTI TRAP)	6038
کنترل يونيت قفل مرکزي	6235

2013.10.27

