

Rear Window winder - Pars ECO MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق	BF00I
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
سوئیچ	SW00
رله شیشه بالابر عقب چپ	RB00C
رله شیشه بالابر عقب راست	RB00D
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8025A
کنترل یونیت شیشه بالابر	6000
کلید شیشه بالابر عقب چپ	6100
کلید شیشه بالابر عقب راست	6105
موتور شیشه بالابر عقب چپ	6130
موتور شیشه بالابر عقب راست	6135

--	--

SW00

