

Hazard Warning-Pars CEC XU7 (Automatic HVAC)

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
جلو آمپر	0004
دسته راهنما	0002
مجموعه پدل روی داشبورد	8410C
لامپ راهنمای جلو چپ	2320
لامپ راهنمای جلو راست	2325
مجموعه لامپ های عقب چپ	2630
مجموعه لامپ های عقب راست	2635
لامپ راهنمای آینه چپ	6410
لامپ راهنمای آینه راست	6415
لامپ راهنمای گلگیر چپ	2340
لامپ راهنمای گلگیر راست	2345

--	--

