

Roof lamp and Door Switch- Pars TU5 CEC AL4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
رله اکومد	R3(ECO)
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
چراغ نقشه خوان	3065
چراغ سقفی جلو	3010
چراغ سقفی عقب	3020
سوئیچ لادربی صندوق عقب	3100
چراغ صندوق	3105
سوئیچ لادربی درب جلو چپ	4700
سوئیچ لادربی درب جلو راست	4701
سوئیچ لادربی درب عقب چپ	4702
سوئیچ لادربی درب عقب راست	4703
سوئیچ لادربی جعبه داشبورد	3100
چراغ جعبه داشبورد	3115

