سیستم ضد سرقت (ایمو بلایزر)	L




۱- کانکتورهای صفحه کیلومتر
۷- ECU
۱۰- کانکتور عیب یاب
۱۴- مجموعه کانکتورهای سوئیچ
۱۶- واحد ایموبلایزر
۱
۱۰
۷
۱۴
۱۶